

Modèles

Couleur	Réf :
☐ Blanc	63707-124679

Informations techniques

Puissance Maximale:	150-360 W	**Dimensions:**	52x52x26 mm
Tension:	220-240V AC	**Hauteur:**	52 mm
Multitension:	100-240V AC	**Largeur:**	52 mm
Fréquence:	50-60 Hz	**Longueur:**	26 mm
Courant de Sortie Maxi:	1-1.5 A	**Poids:**	0.07 kg
Dimmable:	TRIAC	**Distance de Détection:**	30 m
Utilisation:	Intérieur	**Temp. Ambiante Travail:**	-30ºC ~ +55ºC
Protection IP:	IP20	**Garantie:**	3 Ans
Materiel:	PC	**Certificats:**	CE & RoHS, UKCA

Description

Le **Module de Variation LED Triac RF/Poussoir** utilise une technologie sans fil sur une **bande passante de 2,4 GHz.** Il est spécialement conçu pour contrôler les lampes LED à intensité variable ainsi que les lampes à incandescence ou halogènes sans avoir besoin de câblage.

Grâce à ce Module de Variation, la luminosité des luminaires peut être modifiée manuellement, créant ainsi des ambiances variées pour des occasions et besoins différents.

Ce Module de Variation peut-être installé dans différents endroits de contrôles que ce soit des interrupteurs sans fil ou interrupteurs classiques filaire. Ce variateur est très similaire à d'autres sur le marché comme le "DINUY RE PLA LE1" car ils ont les mêmes fonctionnalités.

Caractéristiques du Module de Variation LED Triac RF/Poussoir
Le **Module de Variation LED Triac RF/Poussoir** peut être monté n'importe où grâce à son format extra-plat derrière un bouton-poussoir ou à l'intérieur d'une boîte de dérivation car il n'a que **26mm d'épaisseur**.

Il inclut **deux modes de variation**, une qui agit **en début de phase et l'autre en fin de phase**. Les deux peuvent être sélectionnés au moyen du sélecteur incorporé dans le Module de Variation, en fonction des caractéristiques spécifiques du luminaire ou lampe utilisée dans chaque cas.

Le contrôle peut se faire avec la **Télécommande RF pour Variateur Universel LED 1-10V et Triac RF, le Variateur Universel LED 1-10V et Triac RF** ainsi qu'avec des **boutons poussoirs classiques**.

Fonctionnement du Module de Variation LED Triac RF/Poussoir
L'utilisation du **Module de Variation LED Triac RF/Poussoir** est très simple. Pour allumer et éteindre les luminaires, il suffit d'appuyer brièvement sur le bouton et lorsque vous souhaitez régler l'intensité du luminaire, vous devez maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que vous atteigniez l'intensité souhaitée. Le Module de variation dispose d'une mémoire pour mémoriser la luminosité à laquelle le luminaire a été éteint.

Ne manquez pas cette occasion et profitez d'un éclairage de la meilleure qualité, accompagné d'élégance et de style.

* Puissance de sortie pour les charges LED ou Drivers LED Triac de 100-200W (110-220V).
* Puissance de sortie pour les charges incandescentes et halogènes de 200-400W (110-220V).

Photos supplémentaires